



FARE ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO DEL VASSOIO:  
SE NON POSIZIONATO CORRETTAMENTE IN SEDE  
L'ASCENSORE VA IN FERMO



IN CASO DI FERMO DELL'ASCENSORE, VERIFICARE LO STATO DEL SENSORE: SE ARANCIONE, POTREBBE ESSERE NECESSARIO PULIRE IL RIFLETTORE POSTO IN BASSO



RIFLETTORE DA PULIRE

